



+7(343)385-60-82

Soueast DX8S

????: **1 630 000 ???.**

????????????: **1.5 ?.** 6AMT (156 ?.) FWD

???????? ??????????: **Elite**

???????????? ??????????????:

?????: **4749**

?????: **1900**

?????: **1720**

???????? ?????, ??: **2745**

???????? ????? ?????, ??: **1610**

????? ????? ?????, ??: **1615**

????? ????????????? ?????, ?: **57**

???????? ????????? (????, ??????): ????????? ??????????????

???????? ????????? (????, ??????): ?????????

???????? ?????????: ?????????????, ???????????

???????? ?????????: ?????????????, ???????????

????? ??????????, ?: **1.5**

???????? ????? ????? ?????????, ??3: **1498**

?? ??????????: ???????

???????? ??????????: ???????

???????????? ??????????: **6**

?? ??????????: ?????????

?????????, ?.: **156**

???????????? ????????? ?????????, ?/100 ??: **8.2**

???????????????? ??????????, ?/? : **180**

???????????????? ??????, ??: **1485**

???????????????? ??????, ??: **2195**

?????. ????????????? ??????, ?? ?/??: **230 ??? 4000**

???????? ?????????????:

????????????????

????????????????

???????????? ?????????? ?????? (?????? ??) ISOFIX

???????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)

???????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)

???????????????????????? ????????? (ASR)

???????????????? ?????? ?????? ??????

???????? ????????????????? ??????????

???????? ????????????????? ??????????

???????? ????????????????? (ESP)

???????????????? ??????

?????????

????????? **12V**

???????????????? ????????? ?????????? ?? ??????

????????? ?????? ?????????? ??????

???????????????????????????????? ?????????? ??????

???????????????????????????? ?????????? (ABS)

?? ??????????

?? ??????????

???????????????????? ?????????

????????????

?????? ?????????? ??????????
???????? ??????????
?????
???????????? ??????? ? ??-??????
?????
????????? ?????????? ????