

JAECOO

+7(343)385-60-82

Jaecoo J8

?????: **2 459 000 ???.**

?????????????: **2.0 ?.** 7AMT (249 ?..) 4WD

????????? ??????????????: Active ????????????

????????????? ??????????????:

?????: **4820**

?????: **1930**

?????: **1710**

????????? ????, ???: **2820**

????????? ????, ???: **1638**

?????? ????, ???: **1641**

????????????? ????, ?????? ?????? ??????, ?: **717**

????????????? ????, ?????? ?????? ??????, ?: **2012**

????? ??????????, ?: **65**

????????? ?????? (???, ??????): ??????? ??????????????

?????? ?????? (???, ??????): ????????

????????? ??????????: ????????????, ????????????

?????? ??????????: ????????????, ????????????

????? ??????????, ?: **2**

?????? ?????? ????????????, ???: **1998**

?? ??????????: ???????

?????? ??????: ???????

????????? ??????: 7

?? ??????: ???????

?????????, ?.?: **249**

?????? ??????? ? ??????, ??/100 ?: **10.3**

?????? ??????? ?? ??????, ??/100 ?: **6.8**

????????? ??????? ??????, ??/100 ?: **8.1**

????? ?? 0 ?? 100 ??/, ???: **8.5**

????????????? ???????, ???: **205**

????????? ???????, ???: **210**

???????????, ???: **1929**

???????????, ???: **2445**

???. ??????? ???????, ??? ??/???: **385 ??? 4000**

????? ??????????: **717**

?????? ????????????:

???????????????

????????????????????? ???????

?????? ??????? ??? ?????????? (BAS, EBD)

?????? ??????? ??? ??????? ? ??? (HSA)

?????? ?????????????? ??????? (???????)

????????????????? ??????? (ASR)

?????????? ??????? ??????? ???????

????????????????? ??????? ???????

????????????????? ??????? ???????

????????? ??????? ??????? (???????) ISOFIX

?????? ?????????????? ???????

????????? ??????? ???????

????????? ?????????? ??????? ???
????????? ??????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ??????
????????? ?????????????? (ESP)
????????? ?????????? ? ?????? (LKA)
???????? «?????-????» (????????????? ?????????? ? ????)
?????????????
????????????? ??????????
????????? ?????????? ? ??????
????????? ??????? ??? ??????
?????????
????????????????? ?????????? ???????
????????? ?? ??????
????????? ??????? ????
????????????? ??????
????????? ???????
????????? ???????
????????? ?????????? ???????
????????? ?????????? ???????
????????? ?????????? ???????
????????? ?????????? ???????
????????? ?????????? 2-??????
????????? ?????????? ??? ??????
????????? 12V
????????????? ??????-?????????
????????????? ??????? ?????????? ?? ??????
????????????? ??? ?? ?????? ? ?? ??????
????????????????????? ?????????? ???????
????????????????? ?????? ??????????
????????????????? ?????? ??????????
????????????????? ?????? ??????????
????????? ?????? ?????????? ??????
????????? ?????? ??????? ??????
Driving Mode Selection
?????? 360°
????????????????????????? ??????
????????????????? ?????? (ABS)
????????? ?????????? ???????
????????? ?????????? ???????
????????? ??????? ??????????
????????????????????? ???????
????????????? ?????? ?????????? (????????? ?????????? ??? ?????? ???)
????????????????????? ??????? ???????
????????????????? ???????
?????????
????????????? ?????????? ???????
????????? ??????????
????????????? ??????? ??????????????????
????????? ??????? ? ?????????? ??????????
????????????? ?????? (????????? ??????)
????????? ?????? / ??????? ???????
????????? ?????????????? ??????????????
????????????????? ??????? ???????
????????????? ?????????? ???????
??????

? ?????????? ? ?????? ? ??-??????
????????? ? ??????????
?????
?????? ? ?????? ? ?????? ????
?????? ? ?????????????? ??????????????
?????? ? ?????????? Auto Light Assistant
????????????? ??????? ??????
?????? ?????/?????
?????? ?????????? ? ??????
????????????? ??????? ??? ??????????
????????? ?????????? ???
??????
????????????? ?????????? ??????