



+7(343)385-60-82

Faw Bestune B70

?????: **2 249 990** ???.

?????????????: **2.0** ?. **6**????? (217 ?.?) **FWD**

????????? ??????????????: **Master**

????????????? ??????????????:

?????: **4810**

?????: **1840**

?????: **1455**

????????? ????, ???: **2800**

????????? ????, ???: **1580**

?????? ????, ???: **1585**

????????????? ????, ??????????? ??????????, ?: **440**

????????????? ????, ??????????? ??????????, ?: **930**

????? ??????????? ????, ?: **50**

????????? ?????? (???, ??????): ?????????? ??????????????

?????? ?????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ????????????, ??????????

?????? ??????????: ????????????, ??????????

????? ??????????, ?: **2**

????????? ?????? ??????????, ???: **1989**

???. ??????????: ???????

????????? ??????: ???????

????????? ??????: **6**

???. ??????: ????????

?????????, ???: **217**

????????? ?????? ???????, ??/100 ???: **7.1**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???: **7.9**

????????????? ????????, ???: **230**

????????? ????????, ???: **110**

????????????? ??????, ???: **1540**

????????????? ??????, ???: **1990**

????.. ?????????? ??????, ??? ??/???: **340** ??? **4500**

????? ??????????: **440**

?????? ????????????:

???????????????

????????? ?????????????????? ? ??????????????

????????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)

????????? ?????? ??? ?????? ? ??? (HSA)

????????? ?????????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)

???????????????

???????????????

????????? ?????????? ? ??????

????????? ?????????? ? ?????? (LKA)

????????? ?????????????? (ESP)

????????? ?????????? ?????? ???

????????? ?????????? ?????? (?????? ????) ISOFIX

????????? ?????????????? ????????

????????? ?????????????? ?????? (???????)

????????????????????? ?????? (ASR)

????????????? ????????

?????????? ?????? ?????? ??????
?????? ?????? ??? ?????? ? ??????? ?????? ??????
?????? ?????????????????? ??????????
????????????????????? ??????
????????? ?????????????? ??????
?????????
????????????? ???
????????? ??????? ???
?????
????????????? (ABS)
????? 360°
????? 12V
????????? ?????? ?????? ?? ??????
????????????????? ?????? ?????? ??????
????????? ?????? ?????? ??????
????????? ??????
????????????? ??????
?????-?????? 1-?????
????? ?????? ??? ??????
????????? ?????-?????????
????????? ?????????? ??????
????????? ?????? ?? ??????
????????????? ?????? ??????????
????????????? ?????? ??????
????????????????????? ?????? ??????
????????????????????? ?????? ??????
????????????????????? ?????? ??????
????????? ?????? ?????? ?????????? Driving Mode Selection
????????????? ?????? ??????????
?????????
????????????? ?????????? ??????
????????? ??????????
????????????? ??? (????????? ??????)
????????? ?????? ??????????
????????????? (????????? ??????)
????????? ?????? / ?????? ??????
????????? ?????????????? ??????????
????????????? ?????? ??????
?????
????????? ?????? ? ??-?????
?????
????????? ??????-?????
????? ?????????????? ?????? ?????? (SLIF)
????? ?????????????? ?????? ??????????
????????????? ?????? ??? ??????????
????? ?????????? ?????? ?????? ?????? Auto Light Assistant
????? ?????/?????
????? ?????????? ? ??????
????????? ?????????? ????
??????
????????? ?????????? ????????