SOUEAST

+7 (343) 241-01-37

Soueast DX5

????: **1 950 000 ???.**

???????????: **1.5 ?. 6???? (156 ?.?.) FWD**

???????? ???????????: **Luxury**

??????????? ?????????????:

?????: **4406**

??????: **1840**

??????: **1654**

???????? ????, ??: **2615**

???????? ????? ?????, ??: **1585**

?????? ????? ?????, ??: **1586**

????? ?????????? ????, ?: **45**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **??????????, ?????????**

?????? ????????: **??????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **1499**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **????????????**

?????????? ???????: **6**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **156**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **8.8**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **5.7**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **7.3**

???????? ???????, ??: **200**

??????????? ?????, ??: **1350**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **225 ??? 4000**

?????? ??????????:

???????????

????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)

??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)

????????????????? ??????? (ASR)

?????????? ?????? ?????? ??????

??????? ??????????? ????????

??????? ??????????? ????????

??????? ??????????? (ESP)

??????? ?????? ??? ??????

?????? ???????? ? ?????

???????????

????????

??????? ??????? ????

????????????????? ????

???????

?????-????????

????????????????? ??????? (ABS)

????????????? ??????? ??????

?????????????????????? ??????? ??????

?????????????????????? ????????
??????????????????????? ??????
???????????? ?????? ?????????
???????????? ??????
??????????? ??????
?????? ??????
????????
????????????? ?????? ???????
???? (???????? ??????)
?????
?????????? ??????? ? ??-???????
?????
??????? ????????????? ???????????