

EXEED

+7(343)385-60-82

EXEED LX

????: **2 334 200** ???.

?????????: **1.5 ? 9AMT(147 ?c.) FWD**

???????? ?????: **PRESTIGE PLUS**

????????????????:

?????: **4533**

?????: **1848**

?????: **1690**

???????? ???? ??: **2650**

???????? ???? ???? ??: **1570**

?????? ???? ???? ??: **1570**

???????????? ???? ???? ???? ??: **412**

???????????? ???? ???? ???? ??: **1113**

???? ???? ???? ??: **51**

???????? ???? (??, ????): ??????? ????????????

?????? ???? (??, ????): ??????? ????????????

???????? ?????: ??????????? ???? ??????????

?????? ?????: ??????????? ????????????

???? ???? ??: **1.5**

?????? ???? ???? ??: **1498**

?? ?????: **?????**

?????? ?????: **?????**

???????? ?????: **9**

?? ?????: **?????????**

????????, ??: **147**

?????? ???? ? ???? ?/100 ??: **10.2**

?????? ???? ? ???? ?/100 ??: **6.8**

???????? ???? ???? ?/100 ??: **8**

?????? ? 0 ? 100 ?/? ??: **10.5**

???????????? ???? ?/? : **185**

???????? ???? ??: **185**

???????????? ???? ??: **1536**

???????????? ???? ??: **1872**

???????????? ???? ???? ???? ??: **1536**

??? ???? ???? ?/? ?/? : **210 ??? 4000**

?????? CO2, ?/? : **191**

???? ???? ??: **412**

?????? ???? ??:

????????????

????????????

???? ???? ???? ???? ???? ? ???? ?

?????? ???? ???? ?

?????? ???? ???? ???? ???? ?

???????????? ???? ???? ???? ???? ? ???? ? ???? ?

???????? ???? ? ???? ?HDC?

???????????? ???? ???? ???? ???? ? ? ? (EBD)

TCS – ???? ???? ???? ?

???????????? ???? ???? ???? (ABS)

???????? ???? ? ???? ?

?????????? ?????? ? ?????????? (???? ? ??????)

?????? ?????? ? ??????

????? ?????? ?????????? (Drive mode select)

?????????

?? ????????? ??????????????

????????? ?????????? ?????? ? ?????????? 12.3"

???????????? ?????????? ??????

????????? ?????? ??????

????????? ?????????????? ?????????????? ?????????? ? ?????????? ?? ?????????? ??????

????????????? ?????? ? ?????????????????? ????????????

????????????? ??????????? ??????

?????

?????????????, ??????

????????????? Sony ? CD/MP3 + AM/FM, 9 ????????

?????????? ????????????

2 USB-???????

?????

????????? ?????????? ??????

????????????? ?????????? «Hands-free» ?? ????

2 USB-????????? ?? ?????? ?????????????, ?????????????? ?????????????? ??????????

????????? ?????????? ??????????????????