

+7(343)385-60-82

Jetour X70 Plus

?????: **2 370 900 ???.**

?????????????: **1.6 ?.** 7AMT (190 ?.) FWD

????????? ??????????????: **Luxury**

????????????? ??????????????:

?????: **4749**

?????: **1900**

?????: **1720**

????????? ????, ???: **2720**

????????? ????, ???: **1600**

?????? ?????? ???: **1605**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ?: **438**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ?: **1688**

????? ?????????? ???: **57**

????????? ?????? (???, ???????: **????????? ??????????????**

????? ?????? (???, ???????: **?????????**

????????? ??????????: **?????????????, ??????????**

????? ??????????: **?????????????, ??????????**

????? ??????????: **1.6**

????????? ?????? ??????????, ???: **1598**

?? ??????????: **??????**

????????? ??????: **??????**

????????? ??????: **7**

?? ??????: **?????????**

??????, ???: **190**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ?: **10.9**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ?: **6.3**

????????? ??????? ??????, ?/100 ?: **8.1**

?????? ? 0 ?? 100 ??/?, ???: **11.7**

????????????? ????????, ???: **180**

????????? ????????, ???: **204**

????????????? ??????, ???: **1647**

????????????? ??????, ???: **2195**

???. ??????? ???????, ??? ??/???: **290 ??? 4000**

????? ??????????: **438**

?????? ??????????:

????????? ????????

?????? ?????????? ?? ??????? ????????

?????? ?????????????? ??????? (???????)

?????? ??????? ?? ??????? ? ??? (HSA)

?????? ??????? ?? ?????????? (BAS, EBD)

?????????????

????????????? ??????

?????? ?????????? ? ??????

?????? ??????? ?? ??????

????????? ?????????? ??????? (?????? ???) ISOFIX

?????? ?????????? (ESP)

?????? ?????????????? ????????

?????? ?????????????? ????????

????????????????????? ????????

?????? ?????????????? ????????

????????? ?????????? ??????? ???
????????? ??????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ??????
????????????????????? ?????? (ASR)
?????????? ????????
?????????
????????? ?? ??????
????????????? 19" ? ?????? 245/45 R19
????????? ??????? ???
????????????? ????
????????? ?? ??????
?????????
????????? ??????? ????????
????????????? ??????? ????????
????????????????? ??????? ????????
????????? ?????? ??????? ????????
????????????? ??????? ????????
????????? 12V
???????? "???-?????"
????????????????? ?????? (ABS)
????????????? ??????? ?????????????? ????????
?????? 360°
?????????? ??????
????????????? ????????
????????? ??????? ??? ??????
????????????? ?????-?????????
????????????? ??? ?? ??????
????????????? ??? ?? ??????
?????-????????? ??????????????
????????????? ?????? ??????????
????????? ?????? ?????? ?????????? Driving Mode Selection
????????????????????????? ???????
????????????????????????? ???????
????????? ?????????? ???????
????????????????? ??????? ??????
????????? ?????????? ??????? (HBA)
????????? ??????? ???????
????????? ?????????? ???????
?????????
????????????? ??????? ??????????????????
????????? ??????? ? ?????????? ??????????
????? (????????? ??????)
????????????? ????? / ??????? ??????
????????? ?????????????? ??????????????
????????????? ?????????? ??????
?????
????????????? ??????? ? ??-??????
?????
????????? ??????-??????
????????? ?????????????????? ??????????????
????????????? ??????? ??? ??????????
????????????? ??????? ???????
????? ?????/?????
????? ?????????? ? ??????
????????? ?????????? ????

???????

????????????? ?????????? ???????