



+7(343)385-60-82

SWM G01

????: **1 453 470** ???.

????????????: **1.5 ?.** 7AMT (139 ?.) FWD

???????? ?????????????: **Optimum 2**

???????????? ?????????????:

?????: **4610**

?????: **1855**

?????: **1740**

???????? ?????, ??: **2750**

???????? ????? ?????, ??: **1575**

????? ????? ?????, ??: **1575**

????? ????????????? ?????, ? : **52**

????????? ?????????? (???, ??????): ?????????? ?????????????????

????????? ?????????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ????????????

????????? ??????????: ?????????????????????, ?????????????

????? ?????????????, ? : **1.5**

????????? ?????? ?????????????, ??3: **1499**

?? ??????????: ????????

????????? ??????????: ????????

????????????? ??????????: **7**

?? ??????????: ??????????

?????????, ?.: **139**

????????????? ?????????? ??????????, ?/100 ??: **7.5**

????????????????? ?????????????, ??/? : **180**

????????????????? ??????, ??: **1625**

????????????????? ??????, ??: **1925**

?????. ?????????? ??????, ?? ?/??: **212 ??? 4000**

????????? ?????????????:

?????????????????

????????? ?????????????????? ??????????

????????????? ?????????? ?????????? ??????????

????????? ?????????????????? ??????????????

????????? ?????????????????? ??????????

????????????????????????? ?????????? (ASR)

?????????????????

????????????????????????? ??????????

?????????????????

????????? ?????????? ?? ?????????? ? ????? (HSA)

????????????????? ??????

????????? ?????????? ? ??????

????????? ?????????? ?? ?????????????? (BAS, EBD)

????????? ?????????????????? (ESP)

????????????? ?????????? ?????????? (?????? ??) ISOFIX

?????????????

????????????? ?? ??????

????????????????????? ??????

????????? ?????????? ??????

?????????

????????? 12V

????????? ?????? ?????? ? ????  
????????????????? ?????? ??????  
????????????????????? ?????? (ABS)  
????? ??????  
????????????? ?????????? ??????  
????????? ?????????? ??????  
????????? ?????? ??????  
????????????????????????????? ?????? ??????  
????????????????????????????????? ??????  
????????????????????????????????? ??????  
????????? ?????? ?????? ?????????? Driving Mode Selection  
????????????? ?????? ? ??????  
????????? ?????????? ??????  
?????????-????????? 1-?????  
????????????????? ??????  
????????????? ??????  
????????-?????????  
?????????  
????????????????? ?????? ??????  
????????????????????? ?????? (????????? ??????)  
????????????? ?????? / ?????? ??????  
????????? ?????????????? ??????????????  
????????? ??????????  
?????  
????????????????? ?????????? ? ?-?????  
?????  
????? ?????????? ? ??????  
????????? ?????????? ??????  
????????? ??????-?????????  
?????????  
????????????????? ?????????? ??????