



+7(343)385-60-82

SWM G01

?????: **1 478 240** ???.

?????????????: **1.5** ?. 7AMT (139 .?) FWD

????????? ??????????????: **Optimum 3**

????????????? ??????????????:

?????: **4610**

?????: **1855**

?????: **1740**

????????? ????, ???: **2750**

????????? ????, ???: **1575**

?????? ?????? ???: **1575**

????? ?????????? ???: **52**

????????? ?????????? (???, ???????:) ?????????? ??????????????

?????? ?????????? (???, ???????:) ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ??????????

?????? ??????????: ??????????????????, ??????????

????? ??????????, ?: **1.5**

????????? ??????????, ???: **1499**

???. ??????????: ???????

????????? ??????: ???????

????????? ??????: 7

???. ??????: ??????????

?????????, ???: **139**

????????? ??????? ???????, ??/100 ???: **7.5**

????????????? ???????, ??/?: **180**

????????????? ??????: **1625**

????????????? ??????: **1925**

???. ?????????? ??????, ???. ??/???: **212 ??? 4000**

?????? ????????????:

????????? ????????????

????????? ??????? ??????? ????????

????????? ??????????????? ????????

????????? ??????????????? ????????

????????? ??????????????? ??????? (ASR)

????????? ????????

????????? ??????????????? ???????

????????? ????????

????????? ??????? ??? ??????? ? ??? (HSA)

????????? ????????

????????? ??????? ? ??????

????????? ??????? ??? ??????????? (BAS, EBD)

????????? ?????????????? (ESP)

????????? ?????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

????????? ???????

????????? ?? ??????

????????? ??????? ?????

????????? ??????? ?????

?????????

????????? 12V

