



+7 (343) 241-01-37

MG 5 II

????: **1 843 000 ???.**

????????????: **1.5 ?.** CVT (114 ??.) FWD

???????? ?????????????: **Comfort**

???????????? ?????????????????:

?????: **4601**

?????: **1818**

?????: **1489**

???????? ???? , ??: **2680**

???????? ???? ???? , ??: **1544**

????? ???? ???? , ??: **1548**

???????????? ???? ?????????? ??????????, ? : **512**

???????????? ???? ?????????? ??????????, ? : **512**

???? ????????????? ???? , ? : **45**

???????? ???? (??, ????): ????????? ????????????????

????? ???? (??, ????): ??????????

???????? ?????: ?????????????, ????????????

????? ?????: ?????????????????, ????????????

???? ???? , ? : **1.5**

????? ???? ???? , ??3: **1498**

?? ???? : ????????

????? ???? : ??????????

?? ???? : ??????????

????????, ?.: **120**

????? ???? ? ???? , ?/100 ?? : **7.7**

????? ???? ? ???? , ?/100 ?? : **4.2**

???????? ???? ???? , ?/100 ?? : **5.5**

????? ? 0 ? 100 ?/? , ??.: **11.5**

???????????? ???? , ?/? : **180**

???????? ???? , ??: **113**

???????????? ???? , ??: **1230**

???????????? ???? , ??: **1682**

???? . ?????? ???? , ?? ?/??: **150 ??? 4500**

???? ???? : **512**

????? ??????????:

????????????

???????? ???? (???? ??) ISOFIX

????? ???? ???? (BAS, EBD)

????? ????????????? ??????????

????? ????????????? ??????????

????? ????????????? ??????????

????? ????????????? (ESP)

???????????????????? ?????

????? ???? ? ?????

???????????? ?????

?????????

????? ???? ???? ?????

?????????

???????????????? ???? ???? ?????

???????????????????? ???? (ABS)

????????? ???? ???? ? ????  
????? ???? ???? ????  
?????????  
???????????????????? ???? ????  
???????????????????? ????  
???????????????????? ????  
???????????? ????  
???????? ????  
????-?????  
???? ????  
?????  
???? ????  
???????????? ???? (???????? ????)  
???????? ????  
????  
???????????? ????-?????  
????  
???? ???? ? ????  
???????? ???? ?