



+7(343)385-60-82

Belgee X70

?????: **1 844 900 ???.**

?????????????: **1.5 ?.** 7AMT (177 ?..) 4WD

????????? ??????????????: **Style**

????????????? ??????????????:

?????: **4544**

?????: **1831**

?????: **1713**

????????? ????, ???: **2670**

????????? ????, ???: **1560**

?????? ?????? ???: **1550**

????????????? ????, ??????????? ???????????, ?: **378**

????????????? ????, ??????????? ???????????, ?: **378**

????? ??????????? ????, ?: **58**

????????? ??????? (???, ??????): **?????????**

?????? ??????? (???, ??????): **?????????**

????????? ??????????: **?????????????, ??????????**

????? ??????????: **?????????????, ??????????**

????? ??????????: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ???: **1477**

?? ??????????: **??????**

????????? ??????: **??????**

????????? ??????: **7**

?? ??????: **??????**

?????????, ???: **177**

?????? ??????? ? ???????, /100 ?: **8.5**

?????? ??????? ?? ???????, /100 ?: **5.8**

????????? ??????? ???????, /100 ?: **6.8**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ????: **9.9**

????????????? ???????, ???: **200**

????????? ???????, ???: **171**

????????????? ??????, ???: **1780**

????????????? ??????, ???: **2080**

???. ?????????? ???????, ??? ??/???: **300 ??? 4000**

?????? CO2, ???: **163**

????? ??????????: **378**

?????????????:

???????????????

????????????????????? ???????

????????? ?????????? ??????? (ASR)

????????? ??????? ??????? ???????

????????? ??????????????? ????????

????????? ??????????????? ? ????????????

????????? ??????????????? ????????

??????????????

??????????????

????????? ??????????????? ??????? (???????)

?????????????? ???????

????????? ??????????? ? ??????

????????? ??????????? ??? ??????? ? ??? (HSA)

?????? ?????????? ???????
?????? ?????? ??? ??????
?????????? ???????
?????? ?????? ??? ???????? (BAS, EBD)
?????? ?????????? (ESP)
????????? ?????????? ?????? (????? ???) ISOFIX
?????? ?????????? ??????
?????????
?????? ?? ??????
?????? ?? ?????
?????? ??????? ???
????????????? ???
????-?????
????????? ??????
????????????? ??????
?????-????? 2-?????
?????? ??????? ??? ??????
?????? "???-?????"
?????????? ??? ?? ?????? ? ?? ??????
?????? ?????? ?????? ??????? Driving Mode Selection
????????????????????????? ??????
????????????????????????? ??????
????????????????????? ??????
?????? 12V
????????????????? ??? ??????????????????
????????????????????? ?????? ??????
?????? ?????? ??????? ??????
?????? 360°
?????? ??????? ??????
?????? ??????? ??????
?????? ?????? ??????
????????????????? ?????? (ABS)
????????????????? ?????? ??????
??????
????????????? ?????? ??????
????????????? ??? (????????? ????)
????????? ?????????? ??????????
?????? ??????????
????????????? ?????? ??????????????
????????? ??????????
?????
????????????? ?????? ? ??-?????
?????
????? ?????/?????
????? ?????????? ? ??????
????????? ?????????? ???
????????? ??????-?????
??????
????????? ?????????? ??????