

JETOUR

+7(343)385-60-82

Jetour X50

????: **1 640 000** ???.

????????????: **1.5 ?. 6AMT (147 ?.) FWD**

???????? ?????????????: **Luxury**

???????????? ?????????????:

?????: **4397**

?????: **1841**

?????: **1654**

????????? ????, ??: **2601**

????????? ?????? ?????, ??: **1585**

?????? ?????? ?????, ??: **1586**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ?: **398**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ?: **1262**

????? ?????????????? ?????, ?: **45**

????????? ?????????? (???, ??????): **????????? ??????????????????**

?????? ?????????? (???, ??????): **?????????**

????????? ??????????: **???????????????, ????????????**

?????? ??????????: **???????????????, ????????????**

????? ??????????, ?: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ??3: **1499**

?? ? ??????????: **???????**

????????? ??????????: **???????**

????????????? ??????????: **6**

?? ? ??????????: **???????????**

?????????, ?.: **147**

?????? ?????????? ? ??????, ?/100 ??: **9.4**

?????? ?????????? ? ? ??????, ?/100 ??: **6.1**

????????????? ?????????? ??????????, ?/100 ??: **7.3**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/? , ???: **11.1**

????????????????? ??????????, ??/? : **185**

????????????? ?????????, ??: **186**

????????????????? ??????, ??: **1485**

????????????????? ?????, ??: **1785**

?????. ?????????? ??????, ??? ??/??: **210 ??? 4000**

????????? CO2, ?/? : **173**

????? ??????????: **398**

?????? ?????????????:

?????????????????

????????????????????????? ?????????? (ASR)

????????? ?????????? ? ? ?????? ? ???? (HSA)

????????? ?????????????????? ?????????? (???????)

????????? ?????????? ? ? ?????????????? (BAS, EBD)

?????????????????

????????????????? ??????

????????????? ?????????? ?????????? (?????? ??) ISOFIX

????????? ?????????????????? (ESP)

????????????????????????????? ??????????

????????? ?????????????? ?????????? ? ? ?

????????? ?????????? ? ? ?????????? ?????????? ??????

????????? ?????????????????? ??????????

????????? ?????????????????? ??????????

?????? ?????????? ???????
?????????
????????? ? ????
????????????? ????
????????? ?????? ????
?????????
????????? "??-?????"
????????????????????? ?????? (ABS)
????????? ?????????? ??????
????????? 12V
????????????? ?????? ?????? ? ????
????????????????????? ?????? ??????
????????? ?????? ?????????? ??????
????????????????????????? ?????? ??????
????????? 360°
????????????? ??????
????????????????? ??????
?????-????????? 1-?????
????????? ?????? ? ????
????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????? ?????? ?????? ?????? (Drive Mode Select)
????????????????????????? ??????
????????????????????????? ??????????
????????? ?????????? ??????
????????????????? ?????? ??????
????????? ?????? ??????
?????????
????????????????? ?????? ??????????????????
????????? ??????????
????????????????? ? ? ? (????????? ??????)
????????? ?????????? ??????????
????????? ??????????
????????? ?????? ??????????
?????
????????????? ?????? ? ?-?????
????????????? ??????????
?????
????????? ??????-?????
????????????? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????? ?????????? ??????
????????? ?????/?
????????? ?????????? ? ? ? ? ?
????????? ?????????? ? ? ?
?????????
????????????? ?????????? ??????