

EXEED

+7(343)385-60-82

Exeed RX

?????: **3 115 000 ???.**

?????????????: **2.0 ?.** 7AMT (197 ??.) 4WD

????????? ??????????????: **Urban**

????????????? ??????????????:

?????: **4775**

?????: **1920**

?????: **1671**

????????? ????, ???: **2800**

????????? ????, ???: **1641**

?????? ?????? ????, ???: **1642**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ?: **660**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ?: **1783**

????? ?????????? ????, ?: **65**

????????? ?????? (???, ??????): ??????? ??????????????

?????? ?????? (???, ??????): ????????

????????? ??????????: ????????????, ??????????

?????? ??????????: ????????????, ??????????

????? ??????????, ?: **2**

?????? ?????? ??????????, ???: **1998**

?? ??????????: ???????

????????? ??????: ???????

????????? ??????: 7

?? ??????: ???????

?????????, ?.?: **197**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ?: **11.8**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ?: **6.5**

????????? ??????? ??????, ?/100 ?: **8.4**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ????: **9**

????????????? ???????, ???: **200**

????????? ???????, ???: **187**

????????????? ??????, ???: **1865**

????????????? ??????, ???: **2237**

???. ??????? ???????, ??? ??/???: **375 ??? 3500**

?????? CO2, ???: **191**

????? ??????????: **660**

????? ????????????:

????????? ?????????? ??????? ???

????????? ??????? ??? ?????????? (BAS, EBD)

????????? ??????? ??? ??????? ? ??? (HSA)

????????? ?????????????? ??????? (???????)

????????????????? ??????? (ASR)

????????????? ??????? ??????? ???????

????????? ?????????????? ????????

????????? ?????????????? ????????

????????? ?????????????? ???????

????????? ?????????????? ???????

????????? ?????????????? ???????

????????? ?????????????? ???????

????????? ?????????????? ???????

????????? ?????????????? (ESP)
????????? ?????????? ? ?????? (LKA)
?????????????
?????????????
????????????? ??????
????????? ?????????? ? ??????
????????? ?????????? ????????
????????? ?????????? ??????
????????????????????? ??????
????????? ?????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
????????? ??????? ?? ?????? ? ??????? ?????? ??????
????????? ?????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
????????????? ??????????
???????? «?????-????» (????????????????? ?????????? ? ???? ??????????)
?????????
????????????????? ?????????? ??????
????????? ?? ?????
????????? ?????????? ???
????????????????? ???
?????????
????????????????? ???????
????????? "???-?????"
?????? ??????? ??????
??????-????????? 2-??????
????????????????? ???????
????????????? ???????
????????? 12V
????????? ??????? ?? ?????
????????????? ??????? ??????? ?? ??????
????????????????????? ??????? ???????
????????? 360°
????????????????????? ?????? (ABS)
????????????????????????? ???????
????????????????? ?????? ?????????? (????????? ?????????? ??? ?????? ???)
????????????????????? ??????? ???????
????????????? ?????????? ?????????????? ???????
????????? ?????? ?????? ?????????? Driving Mode Selection
????????????????? ??????? ??????
????????????????? ??????? ??????????
????????????????? ??????? ??????????
????????????? ?????-?????????
????????? ?????? ??????
????????? ??????? ??????????
????????? ?????????? ??????
????????? ?????????? ???????
????????? ??????? ?? ?????? ? ?? ??????
????????? ?????????? ???????
????????????????????????? ??????
????????? ?????? ?????????? ??????
?????????
????????????????? ?????? ???????
????????? ??????????
????????????????? ?????????? ??????????
????????? ? ?????? ??????????

? ?????? ? ??????? ? ?????????? ? ??????????
????????? ????? / ?????? ??????
????????? ?????????????? ??????????????
????????? ?????? ??????
??? (????????? ??????)
?????
????????? ?????? ? ??-??????
????????? ??????????????
????????? ?????????? Auto Light Assistant
????????????? ?????? ??????
????? ?????/?????
????? ?????????? ? ??????
????????????? ??????? ??? ??????????
????????? ?????????? ????
?????????
????????????? ?????????? ??????