



+7(343)385-60-82

FAW Bestune T90

?????: **2 429 990** ???.

?????????????: **2.0** ?. **8A???** (**245** ?..) **FWD**

????????? ??????????????: **Luxury**

????????????? ??????????????:

?????: **4718**

?????: **1880**

?????: **1710**

????????? ????, ???: **2772**

????????? ????, ???: **1610**

?????? ????, ???: **1600**

?????????? ????, ?????? ??????? ????????, ?: **560**

????????????? ?????? ?????????? ????????, ?: **1345**

????? ??????????? ????, ?: **60**

????????? ??????? (???, ?????): ???????? ??????????????

?????? ??????? (???, ?????): ????????

????????? ????????: ????????????, ??????????

????? ????????: ????????????, ??????????

????? ????????: ?, 2

?????? ?????? ??????????, ???: **1989**

???. ??????????: ???????

????????? ??????: ????????

????????? ??????: 8

???. ??????: ????????

???????, ???: **245**

????????? ??????? ???????, ??/100 ???: **7.2**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???: **7.5**

????????? ????????, ???: **170**

???. ??????? ???????, ??? ??/???: **380** ??? **4000**

????? ??????????: **560**

?????? ????????????:

???????????????

????????? ?????????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)

???????????????

???????????????

????????? ??????? ?? ??????

????????? ?????????? ? ?????? (LKA)

????????? ?????????????? (ESP)

????????? ?????????????? ????????

????????? ?????????????? ????????

????????? ?????????????? ????????

????????? ?????????????? ????????

????????? ?????????????? ?????? (ASR)

????????? ?????????????? ? ??????????????

????????? ?????????????? ?????? (???????)

????????? ??????? ?? ?????? ? ??? (HSA)

????????? ??????? ?? ?????????? (BAS, EBD)

??????????

?????????????? ???

????????? ??????? ????
????????? ?? ????
????????
????????????????????? ??????? (ABS)
????????? ?????? ??????? ??????
???????? 12V
????????????? ??????? ??????? ?? ??????
????????????????????? ??????? ???????
?????? 360°
?????????? ??????
????????? ??????? ??????
????????? ??????? ??????
????????????? ??????
?????-?????? 2-?????
????????? ??????? ??? ?????
?????????? ?????-????????
????????????? ?????? ??????????
????????????????????? ??????? ??????
????????????????????????? ???????
????????????????????????? ???????
????????? ?????? ?????? ??????? Driving Mode Selection
?????????
????????? ?????????????? ??????????????
????????? ??????????
????? ??????????
???? (????????? ??????)
????????? ????? / ??????? ??????
????????????????? ?????? ??????
?????
?????????? ??????? ? ??-??????
?????
????? ?????/?????
?????? ??????????? ??????? ?????? Auto Light Assistant
?????? ?????????? ? ??????
?????? ?????????????? ??????? ?????? (SLIF)
?????? ?????????? ????
??????
?????????? ?????????? ???????