HAVAL

+7 (343) 343-38-16
Haval H9 I ????
????: **2 568 000 ???.**
???????????: **2.0 ?. 8???? (218 ?.?.) 4WD**
???????? ????????????: **??????? (7 ????)**
?????????? ?????????????:
?????: **4856**
??????: **1926**
??????: **1900**
???????? ????, ??: **2800**
???????? ????? ?????, ??: **1610**
?????? ????? ?????, ??: **1610**
?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **747**
??????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1457**
????? ?????????? ????, ?: **80**
???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**
?????? ??????? (???, ??????): **????????**
???????? ????????: **??????????? ????????????**
?????? ????????: **????????? ????????????**
????? ?????????, ?: **2**
??????? ????? ?????????, ??3: **1967**
??? ?????????: **??????**
??????? ???????: **???????**
?????????? ???????: **8**
??? ???????: **??????**
????????, ?.?.: **218**
?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **16.7**
?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **9.5**
????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **12.1**
?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **12.5**
??????????? ????????, ??/?: **180**
???????? ???????, ??: **206**
?????????? ?????, ??: **2055**
??????????? ?????, ??: **2405**
????. ???????? ??????, ??? ??/???: **380 ??? 3600**
????? ?????????: **747**
?????? ??????????:
???????????
?????? ???????? ???????? ? ????? TPMS
?????????? ??????? ??????????? ??? ???????? ? ????????? ?????????
???????? ??????? ??????? ???????????
?????? ???????????
???????? ??????????? ???????? ???????
????????????????? ?????????? ??????? ??????????? ????????????
EBD - ?????????? ??????? ??????????? ????????? ??????
???????? ?????TCS?
??????? ?????? ?? ???????????? (RMI)
??????? ?????? ??? ?????????? ??????????
??????? ?????? ??? ?????????HHC?
???????? ?????? ?? ?????? ?HDC?
??????? ???????? ??????????? (ESP)

????????? ??? ??????? ??????? ISOFIX
???????????
???????????
????????? ????
????????????? ????????? ?????? ??? ?????? ????????
?????????? ????? ? ???????????? ??????????
??????? ?????????? ????????? (AFS)
BSM — ??????? ?????????? ??????? ???
RCTA - ??????? ????????????? ?? ????????? ?????? ?????
??????? ????????????? ? ?????? ?? ?????? ???????? ? ???????? ???????? ? ?????? (LDW ? LKA)
TSR — ??????? ???????????? ???????? ?????? (????????? ?????????)
??????? «?????-????» (????????????? ????????? ? ???? ?????????)
?????????????????? ????????? ?????? (EPB) ? ??????? ????????? ????????? ?? ????? Autohold
?????????
??????? ???????? ? ?????????
??????? ????????
????????????? ???????? ?????? ?? ???????????? ????? (?????? ??????????????)
???????? ????????? ??????????? ????? ?????? ? ???? ???????? Haval ? ??????? ????????
???????? ?? ?????????? ????? ?? ??????
?????????? ???????? ?? ?????
??????? «?????? ???????»
???????? ?? ?????????? ????? ?? ?????? ???????
????????????? ?????????? ???
???????????? ???????? ????? 18? ? ?????? ???????????? 265/60
?????? ?????????
???????? ?????????????? ???? ? ???????? ????????? ?????????
??????????? ??????? ??????? ????
??????????? ?????????? ????????? ???????? ? ??????? ????????
??????? ????????????? ? ????????? ? ??????????????????
???????
??????? ?????? ? ??????? ????????
?????????? ???????? ??????? ???????
?????????? ??????? 2-?? ???? ? ????????? ??????????
????????? ???????? ??????????? ???????
??????? "???-???????"
?????????? ????????? ?????? (???????????)
???????????? ?????????? ??????? ???????? ?? 8 ???????????? ? ??????? ????????
????????? ????????? ???????????? ??????? ? ??????????????
???????? ?????? ???????
??????? ?????????? ????????? ???????? ?? ????????? (Cruise Control Off-road) (?????? ??? ??????????
?????????)
??????? ?????? ??? ???????? ?? ????????? (Tank turn) (?????? ??? ?????????? ?????????)
??????? ????????????? ?? ???????? ????? (?????? ??? ?????????? ?????????)
???????????? ?????????? ??????? ????????? ????????? ?? 6 ????????????
?????? ????????? ???????? ??????????? ???????? ??? ????????? ??????? ????
????????????? ????????? ????????? ??????????? ????????????
??????? ????????? ??????? ?????? (HBA)
?????? ??????? ????????
????????? ???????? 4L
?????????? ?????? ????????? ???????
??????? ?????? ?????? ???????? - ?uto, ?????, ????, ?????, ?????, ECO
??????? USB, AUX
?????????????????? ??????? ??????
?????????? ??????? ??????? ?? ?????? ? ??????
???????????????? ??????? (ABS)

??????? ????? ? ?????
???????? ???????? ???????
??????????????? ????????????? ??????? (?????????, ????????, ??????, ???? ???????)
????????? ?????????? ??? ?????? ?????????
????????? ??????-????????
?????-????????
???????? ?????? ??????? ??????? ???? 40:60
?????????? ??????? ?????? ??????? 2-?? ????
??????? 12 ? ????????
????????
??????? ? ???????? ?????????? ????? NAPPA
???????? ??????? ? ???????? ?????????? ?????
?????????? ??? ??????? ??????? ???? ? ????????? ??? ????? ? ????? ??????????????
??????? ??????? ???? ? ????????????? ??????????
???????? ??????? ? ???????? ??????? ? ?????????
??????? ???????? ????, ????????????? ? ????????? 50:50
???????????? ?????????? ??????? ???????? ????
??????? ?????? ? ?????????
?????????? ??????? ? ?????????????, ????????? ??? ????? ? ????? ??????????????
?????????? ???????? ????????? ?????? (?????? ??? ?????????? ?????????)
?????????? ???????? ?? ??????
?????
?????????? ??????????? ??????? Infinity® ? 10 ?????????, ??????? ???????? ? ????????? ?????
????????? Bluetooth ??? ?????????? ????????? ?????????
??????????? ? ????? AM/FM
????????????? ??????? ? ????????? ????????
????????? Apple CarPlay (?????? ??? ?????????? ?????????)
????????? ??????? 9.0? (?????? ??? ?????????? ?????????)
?????
??????? 220? /150?? ? ???????? ????????
????????????? ???????? ?????? ? ???? ????? ???????????????
????????? ????? ? ??????????????
????????? ??? ????????? ????????? ?????????, ??????? ??????? ??? ???????
??????? ??????????? ???????
????????? ??????? ? ????????????? ????????? ? ?????????
??????????? ????
??????? ???????? ????????? ???????? (DAS)
?????? ??????? ???? ? ??????????? ?????????